PARAPETTI TEMPORANEI - FT12 TEMPORARY PROTECTION SYSTEMS - FT12





FISSAGGIO CONSIGLIATO - RECOMMENDED FASTENING

APPLICAZIONE SU SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO

• Utilizzare n. 4 tasselli M10.

APPLICATIONS ON REINFORCED CONCRETE SURFACES

• Use 4 screw-plugs m10 as shown.

Cod. Pz. Cod. Pcs

14243 25 cod. vendita 1001205



